



Wichtiger Hinweis zur Aktivierung Ihres F11 MagPuma

Lässt sich Ihr E-Bike nicht einschalten, wurde der Klappmechanismus möglicherweise noch nicht vollständig aktiviert.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie den roten Aktivierungsknopf am Klappmechanismus (siehe Abbildung).
2. Stellen Sie sicher, dass der Klappmechanismus vollständig verriegelt ist.
3. Schalten Sie das E-Bike anschließend über das Display ein.




Abbildung: Position von Aktivierungsstift und rotem Aktivierungsknopf

Hinweis: Das E-Bike lässt sich erst einschalten, nachdem der Klappmechanismus vollständig verriegelt wurde und der Aktivierungsstift den roten Aktivierungsknopf betätigt hat. Sollte dies nicht erfolgt sein, drücken Sie den roten Aktivierungsknopf einmal manuell.